

MemTest86+

Start MemTest86+, use built-in support for USB keyboards 自带的 USB 键盘驱动 (不依赖 BIOS)

Start MemTest86+, use BIOS legacy emulation for USB keyboards 依赖 BIOS 的 USB Legacy 支持 (即让 BIOS 把 USB 键盘当作老式 PS/2 键盘来用)

Start MemTest86+, disable SMP and AMD memory identification

默认选第一个

然后稍等, 会自动进入蓝色屏幕的测试主程序, 右上有两个进度条分指示进度

如果第一个进度条走到100%顺利完成, 屏幕会显示绿色PASS字样表示内存通过测试

如果显示红色FAIL字样表示内存未通过测试, 请考虑更换内存条

右边中间白色Time下面的白色Pass表示通过了几次完整测试

为了测试内存稳定性, 可以让它多跑几圈, 一般跑3圈不出错就稳了

From:

<https://sujj.wiki/> - 落月思君归

Permanent link:

<https://sujj.wiki/doku.php?id=%E8%BD%AF%E4%BB%B6:memtest86&rev=1761846565>

Last update: **2026/01/02 02:07**

